

# Oczyszczacz powietrza Mi 4 Lite — Instrukcja obsługi



# Ostrzeżenie

- W razie uszkodzenia kabla należy go wymienić u oryginalnego producenta lub w dziale usług posprzedażowych.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Przed przystąpieniem do konserwacji upewnij się, że oczyszczacz jest wyłączony i odłączony od zasilania.

# Przestrogi

- Przed przystąpieniem do przenoszenia oczyszczacza wyłącz go i odłącz od zasilania.
- Oczyszczacza nie można włączyć, jeśli kratka wentylatora i osłona przegrody filtra nie są zamontowane poprawnie.
- Należy zachować odległość co najmniej 20 cm między wlotami powietrza a ścianami lub innymi przedmiotami.
- Przed przeprowadzeniem czyszczenia lub innych czynności konserwacyjnych urządzeniu musi zostać odłączone od zasilania.
- Regularnie usuwaj kurz, włosy i inne cząstki z zewnętrznych oczek sita filtra, a zapobiegiesz namnażaniu się bakterii.
- Usuń kurz, włosy i inne cząstki z wlotów powietrza, aby zapobiec zmniejszeniu ilości czerpanego powietrza.
- Podczas dłuższych okresów bezczynności osłoń wloty powietrza, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu, włosów i innych cząstek do wnętrza urządzenia.

Aby zapobiec ryzyku pożaru, porażenia prądem elektrycznym i zniszczenia urządzenia, używaj kabla zasilania i gniazdka elektrycznego zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Nie ciągnij za kabel zasilania ani nie wyginaj go nadmiernie, bo może to spowodować odstonięcie lub przerwanie rdzenia.
- Kabel zasilania należy podłączać do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
- Używaj kabla zasilania dostarczonego wraz z oczyszczaczem; nie używaj kabli innych producentów.
- Przed przystąpieniem do konserwacji lub przenoszenia oczyszczacza należy zawsze odłączać go od źródła zasilania.

• W razie wystąpienia nietypowych dźwięków, nieprzyjemnego zapachu, przegrzania lub nieregularnych obrotów wentylatora należy natychmiast wstrzymać pracę oczyszczacza.

- Nie wsadzać palców ani ciał obcych do części zabezpieczających lub ruchomych ani do wlotów i wylotów powietrza.
- Usuń włosy i inne materiały z oczyszczacza, aby uniknąć zablokowania wlotów i wylotów powietrza.
- Nie wolno siadać, opierać się ani przechylać oczyszczacza.
- W przypadku użytkowania wraz z urządzeniami zasilanymi gazem (np. piecyków, ogrzewaczy gazowych) należy przewietrzać pomieszczenie w celu uniknięcia zatrucia tlenkiem węgla.
- Nie wlewaj płynów i nie wsypuj proszków lub innych drobnych substancji do wylotów powietrza.


Aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzeń, oczyszczacza nie wolno używać w następujących sytuacjach:

- W pobliżu otwartego ognia, np. świeczek, kominków aromaterapeutycznych, palników, kominków, papierosów, zapalniczek, łączyw wielofunkcyjnych, świeczników lub patelni.
- W pobliżu urządzeń generujących wysokie temperatury, np. grzejników elektrycznych, termowentylatorów, elektrycznych urządzeń do ogrzewania stóp, pieców elektrycznych i żelazek.
- Należy upewnić się, że żadne materiały łatwopalne nie przedostały się do wnętrza oczyszczacza.
- Na niestabilnym podłożu grożącym upadkiem.
- W ekstremalnie gorącym lub wilgotnym środowisku, np. w łazience.

# Przegląd produktu

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.




Widok z przodu

Widok z tyłu

# Przegląd produktu


## Instrukcje wyświetlacza



# Montaż


## Umieszczenie oczyszczacza

Aby zapewnić optymalną wydajność, upewnij się, że odległość między wylotami oczyszczacza a obiektami, takimi jak ściany, spełnia poniższe wymogi.



## Podłącz do gniazdka elektrycznego

Podłącz przewód zasilania do portu zasilania w dolnej części oczyszczacza, a jego drugi koniec do gniazdka elektrycznego.



Uwaga: W celu usprawnienia oczyszczania zaleca się zamknięcie drzwi i okien w pomieszczeniu podczas korzystania z oczyszczacza.

# Użytkowanie


## Włączanie/wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć oczyszczacz.




## Przełączanie trybu

Gdy oczyszczacz jest włączony, naciśnij przycisk przełączania trybu pracy, aby przechodzić między trybami.



## Regulacja jasności wyświetlacza

Naciśnij przycisk wł./wył. wyświetlacza znajdujący się z tyłu oczyszczacza, aby przełączać się pomiędzy poziomami jasności: włączony, przyciemniony i wyłączony.




## Włączanie/wyłączanie funkcji blokady rodzicielskiej


Funkcję blokady rodzicielskiej można włączyć tylko za pośrednictwem aplikacji. Po włączeniu ekran zamiga i wyświetli się jak pokazano na Rysunku A. Aby wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, naciśnij i przytrzymaj przycisk zmiany trybu przez siedem sekund, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia. Następnie wyświetli się ekran, jak pokazano na Rysunku B.



Rysunku A




Rysunku B




## Resetowanie połączenia Wi-Fi

Podczas podłączania oczyszczacza do aplikacji po raz pierwszy lub gdy nie można się z nią połączyć, naciśnij i przytrzymaj przez 7 sekund przycisk wł./wył. wyświetlacza znajdujący się z tyłu oczyszczacza. Po pomyślnym zresetowaniu sieci Wi-Fi oczyszczacz wyemituje powiadomienie dźwiękowe.



## Wyłączanie / włączanie Wi-Fi

Równocześnie naciśnij i przytrzymaj przez 7 sekund przycisk przełączania trybu pracy oraz przycisk wł./wył. wyświetlacza znajdujący się z tyłu oczyszczacza. Funkcja Wi-Fi jest włączona, gdy wskaźnik Wi-Fi jest włączony, a wyłączona, gdy wskaźnik jest wyłączony.



## Łączenie z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home

Ten produkt współpracuje z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home\*. Steruj urządzeniem w aplikacji Mi Home/Xiaomi Home.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. Aby pobrać i zainstalować aplikację, możesz też wyszukać nazwę „Mi Home/Xiaomi Home” w sklepie z aplikacjami.

Otwórz aplikację Mi Home/Xiaomi Home, naciśnij przycisk „+” w górnym prawym rogu ekranu i wykonaj polecenia, aby dodać urządzenie.

\* Nazwa aplikacji Xiaomi Home obowiązuje w Europie (za wyjątkiem Rosji). Nazwa aplikacji wyświetlana w urządzeniu użytkownika jest obowiązująca.



49567965

Uwaga: Wersja aplikacji mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji.

## Powiadomienie o statusie filtra

Po zużyciu filtra wskaźnik jakości powietrza będzie migać na czerwono przez 30 sekund; wymień filtr w odpowiednim czasie.




# Wymiana filtra

**⚠ Ostrzeżenie:** Przed wymianą filtra upewnij się, że oczyszczacz jest wyłączony, a zasilacz odłączony od źródła zasilania.

**Uwaga:** Aby uniknąć obrażeń, podczas wymiany filtra nie należy wkładać palców pomiędzy górną i dolną komorę.


## 1 Otwieranie komory filtra

Naciśnij i przytrzymaj przyciski zwalniające obiema rękami, a następnie podnieś górną komorę oczyszczacza.




## 2 Wymowanie stary filtr

Wymij stary filtr ruchem w górę.



## 3 Montaż nowego filtra

Zamontuj filtr w komorze filtra, a następnie umieść go z powrotem w górnej komorze oczyszczacza.




## 4 Resetowanie filtra

Gdy oczyszczacz jest w trybie gotowości, naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 7 sekund przycisk zasilania i przycisk wł./wył. wyświetlacza znajdujący się z tyłu oczyszczacza. Po pomyślnym zresetowaniu filtra oczyszczacz wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a wskaźnik jakości powietrza zamiga trzykrotnie na zielono.

**Uwaga:**

- Kiedy wskaźnik jakości powietrza miga na czerwono przez 30 sekund, jest to przypomnienie, że filtr jest zużyty.
- Zaleca się wymianę filtra co 6 do 12 miesięcy.
- Prosimy o zakup oryginalnych i kompatybilnych filtrów z oficjalnych kanałów.




# Codzienne dbanie o urządzenie i konserwacja

**⚠ Ostrzeżenie:** Przed wykonaniem poniższych czynności należy upewnić się, że oczyszczacz jest wyłączony, a zasilacz odłączony od zasilania.

## Czyszczenie komory filtra

Aby zapewnić optymalną wentylację i oczyszczanie, należy za pomocą odkurzacza usunąć kurz z wlotów powietrza i komory filtra lub delikatnie przetrzeć te miejsca miękką ściereczką.


Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia oczyszczacza, nie należy płukać ani spryskiwać go bezpośrednio wodą, ani też przecierać mokrą ściereczką.



## Czyszczenie laserowego czujnika cząstek

Użyj nieostrych narzędzi, aby otworzyć osłonę laserowego czujnika cząstek, a następnie pistoletu pneumatycznego lub suszarki do włosów, aby wyczyścić filtr na osłonie i czujnik, jak pokazano na rysunku.

Uwaga: Nie należy używać gorącego powietrza.



# Dane techniczne

---

Nazwa: Inteligentny oczyszczacz powietrza Xiaomi 4 Lite

Model: AC-M17-SC

Wymiary pozycji: 240 × 240 × 533,5 mm

Masa netto: ok. 4,8 kg

Skuteczny zasięg działania: 25–43 m<sup>2</sup> \*

Napięcie znamionowe: 24V =

Moc znamionowa zasilacza: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 1,2 A

Moc znamionowa: 33 W

Poziom hałasu: ≤61 dB(A)

Zużycie energii w trybie czuwania: < 2,0 W

Wydajność oczyszczania powietrza: Wysoka

Wydajność usuwania formaldehydu: Wysoka

Współczynnik dostarczania czystego powietrza dla cząstek (CADR cząstek): 360 m<sup>3</sup>/godz.

Wskaźnik czystego powietrza dla formaldehydu (CADR formaldehydu): 120 m<sup>3</sup>/godz.

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

\* Obliczone zgodnie z normą GB/T 18801-2015


Specyfikacja RF:

Wi-Fi 2,4 G (2400–2483,5 MHz), Maks. Moc wyjściowa RF: < 20 dBm

W normalnych warunkach użytkowania to urządzenie powinno znajdować się w odległości 20 cm od anteny i ciała użytkownika.

## Informacje wymagane przepisami

### Deklaracja zgodności UE

 Niniejszym firma Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu - Inteligentny oczyszczacz powietrza Xiaomi 4 Lite, AC-M17-SC jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony [loveair.pl](http://loveair.pl)