


## Panel dotykowy




## Opis urządzenia



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony [loveair.pl](http://loveair.pl)



WIDOK OD TYŁU

WIDOK OD PRZODU

vestfrost

Inteligentny  
**OCZYSZCZACZ  
POWIETRZA**  
VP-A1M30WH

## Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup inteligentnego oczyszczacza powietrza **Vestfrost**.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i zachowanie jej w bezpiecznym miejscu.



[vestfrosthome.eu](http://vestfrosthome.eu)

V

# Sposób użycia



## Przycisk ON/OFF

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć oczyszczacz powietrza. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenie włączy się w trybie automatycznym. Przy każdym kolejnym uruchomieniu włączy się w ostatnio używanym trybie.



NIGHT  
MODE

## Przycisk NIGHT MODE

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć tryb Night Mode. W tym trybie urządzenie pracuje cicho wykorzystując najniższą prędkość wentylatora, wszystkie wskaźniki, poza wskaźnikiem Night Mode, zostaną wyłączone.



SPEED

## Przycisk SPEED

Umożliwia zmianę prędkości wentylatora: Niska Średnia Wysoka AUTO

Tryb AUTO wykorzystuje czujnik wewnątrz oczyszczacza powietrza do automatycznego ustawienia prędkości wentylatora na podstawie jakości powietrza. Na przykład: jeśli jakość powietrza jest zła, prędkość wentylatora zostanie automatycznie ustawiona na wysoką.



## Wi-Fi

Najpierw zainstaluj standardową aplikację Tuya w telefonie komórkowym.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez pięć sekund, aby połączyć się z siecią Wi-Fi. Wskaźnik Wi-Fi powinien pulsować (1 impuls na sekundę), informując, że oczyszczacz powietrza znajduje się w trybie konfiguracji. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami. Po zakończeniu instalacji i konfiguracji aplikacji Tuya możesz zdalnie sterować oczyszczaczem powietrza. Aplikacja powinna również wyświetlać stan pracy i dane dotyczące jakości powietrza.



## Funkcja CHILD LOCK

Uniemożliwia przypadkową zmianę parametrów przez dzieci lub inne nieuprawnione osoby. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ION/UV-C przez pięć sekund, włączyć lub wyłączyć blokadę rodzicielską. Funkcja obsługiwana jest także przez aplikację w telefonie komórkowym.



## Przycisk ION/UV-C

Naciśnij ten przycisk aby włączyć lub wyłączyć równocześnie funkcje ION oraz UV-C. Za każdym razem, gdy funkcja UV-C zostanie włączona, będzie działał przez 2 godziny i wyłączy się na 1 godzinę, a następnie będzie działał przez 0,5 godziny po każdej godzinie. W aplikacji możliwe jest oddzielne sterowanie obiema funkcjami.




CHANGE  
FILTER

## Przycisk CHANGE FILTER

Po upływie okresu eksploatacji filtra, wskaźnik wymiany filtra zacznie pulsować na niebiesko, informując o konieczności wymiany. Po wymianie na nowy należy nacisnąć przycisk przez 5 sekund, aby zresetować wskaźnik.


# Instalacja urządzenia

Przed przystąpieniem do korzystania z oczyszczacza powietrza należy prawidłowo go zainstalować. Przeprowadź cztery poniższe czynności, aby upewnić się, że urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane i ustawione, a następnie podłącz je do zasilania.




1

Pociągnij uchwyt tylnej osłony, aby ją zdemontować




2

Wymnij filtry z plastikowej torebki



3

Zainstaluj filtry w urządzeniu



4

Zamontuj tylną osłonę i podłącz oczyszczacz do zasilania

# Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń, należy przestrzegać wszystkich podanych środków ostrożności i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

## Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Należy korzystać z oczyszczacza powietrza wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji
- Nie wolno korzystać z urządzenia, dopóki filtr nie zostanie rozpakowany z plastikowej torebki. W przeciwnym razie oczyszczacz nie filtruje powietrza i może się przegrzać powodując zagrożenie pożarem.
- Nie wolno eksploatować oczyszczacza powietrza na zewnątrz.
- Oczyszczacz powietrza należy chronić przed działaniem wody. Urządzenia nie wolno umieszczać w miejscach narażonych na działanie wody lub wilgoci. Nie wolno umieszczać oczyszczacza w wodzie lub innych płynach.
- Nie wolno eksploatować w nadmiernie wilgotnych miejscach.
- Oczyszczacz powietrza nie powinien być narażony na działanie źródeł ciepła.
- Nie wolno wykorzystywać urządzenia w miejscach, w których występują palne gazy, para wodna, opiłki metali, produkty z aerozolu (sprayu) lub opary oleju przemysłowego.
- W miejscach w których stosowany jest tlen należy umieścić oczyszczacz w odległości 1,5 metra od źródła tlenu.
- Dzieci nie wolno pozostawiać w pobliżu oczyszczacza powietrza bez opieki.
- Nie wolno umieszczać jakichkolwiek przedmiotów w otworach oczyszczacza powietrza.
- Nie wolno siedać ani umieszczać ciężkich przedmiotów na oczyszczaczu powietrza.
- Wnętrze oczyszczacza powietrza powinno być suche. Aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci, nie należy umieszczać urządzenia w pomieszczeniu o dużych wahaniami temperatury ani pod klimatizatorem.

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych (np. wymiana filtra powietrza) należy zawsze odłączyć oczyszczacz powietrza od sieci elektrycznej.
- Nie wolno korzystać z oczyszczacza powietrza, jeśli został uszkodzony lub działa nieprawidłowo, albo jeśli został uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka. Nie wolno próbować naprawiać urządzenia samodzielnie.
- OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać opisywanego oczyszczacza powietrza z półprzewodnikowymi regulatorami prędkości (np. ściemniacz).
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. Oczyszczacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych.

## Zasilanie i przewód zasilający

- Oczyszczacz powietrza należy umieścić w pobliżu gniazdka elektrycznego, do którego został podłączony.
- W żadnym wypadku nie wolno umieszczać przewodu zasilającego w pobliżu jakiegokolwiek źródła ciepła.
- Nie wolno przykrywać przewodu zasilającego chodnikiem, dywanem ani innym nakryciem. Nie wolno umieszczać przewodu zasilającego pod meblami lub urządzeniami.
- Nie wolno umieszczać przewodu zasilającego w miejscach, w których często przechodzą ludzie. Przewód zasilający należy umieścić w taki sposób, aby się o niego nie potykać.

**NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ POWYŻSZE WSKAZÓWKI**