


Krótkie wprowadzenie

VP-A1S70WH

Urządzenie jest wyposażone w zaawansowany czujnik jakości powietrza, czujnik smogu TVOC, funkcję UV-C, wyświetlacz LED, jonizator plazmowy oraz wysokowydajny cichy bezszczotkowy silnik prądu stałego, moduł Wi-Fi i filtr kompozytowy. Oczyszczacz może dokładnie monitorować jakość powietrza w pomieszczeniach i jest bardzo przyjazny dla użytkownika. W trybie inteligentnej pracy automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora do jakości powietrza w pomieszczeniu i zapewnia czyste, świeże, wolne od zanieczyszczeń powietrze.

Opisywany produkt zawiera:

- Oczyszczacz powietrza firmy Vestfrost x1
- Oryginalny filtr x1
- Przewód zasilający x1
- Instrukcja obsługi x1



Panel dotykowy



Wskazówki dotyczące bezpiecznej obsługi oczyszczacza powietrza

Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego urządzenia domowego. Zawsze należy przeczytać, przestrzegać i zachować wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Wymagania dotyczące lokalizacji

- Należy wybrać równą powierzchnię i umieścić oczyszczacz co najmniej 15,2 cm od źródeł ciepła, np. kucharki, suszarki lub grzejnika.
- Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych ani umieszczać oczyszczacza powietrza na miękkiej powierzchni, np. na łóżku lub kanapie.
- Pod żadnym pozorem nie wolno wsuwać palców ani obcych przedmiotów do kratki lub otworów wentylacyjnych.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej i bezpieczeństwa

Zmniejsz ryzyko pożaru lub porażenia prądem. Nieprzestrzeganie podanych wskazówek może doprowadzić do śmierci, pożaru lub porażenia prądem.

- Nie wolno podłączać urządzenia do jakiegokolwiek uszkodzonego gniazdka elektrycznego.
- Przed włączeniem zasilania urządzenia należy upewnić się, że filtr został prawidłowo zainstalowany.

- Należy zawsze wyłączyć oczyszczacz powietrza przed odłączeniem od gniazdka elektrycznego.
- Nie wolno eksploatować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, np. kucharek, grzejników lub suszarek.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, basenu ani w miejscach, w których urządzenie może ulec zamoczeniu.
- Nie wolno podłączać oczyszczacza powietrza do gniazdka sterowanego za pomocą ściemniacza.
- Nie wolno korzystać z urządzenia ustawionego w oknie.
- Należy odłączyć oczyszczacz powietrza od gniazdka elektrycznego przed przystąpieniem do czynności serwisowych
- Nie wolno stosować rozgałęziaczy ani przedłużaczy.
- Należy zawsze odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego przed przystąpieniem do wymiany filtra.
- Nie wolno przykrywać urządzenia ani utrudniać przepływu powietrza.
- Należy wymieniać filtr w zalecanych odstępach czasowych, aby nie nagromadził się nadmiar kurzu i innych cząsteczek.

Sposób użycia

PRZYPOMNIENIE

Przed użyciem należy zawsze usunąć z filtra plastikowe opakowanie.

Włączenie urządzenia

Podłącz oczyszczacz do gniazdka elektrycznego i krótko naciśnij przycisk POWER

- Nie wolno przekraczać znamionowych parametrów gniazdka elektrycznego lub podłączonego urządzenia. Mogłoby to spowodować porażenie prądem lub pożar na skutek wytworzenia nadmiernego ciepła.
- Nie wolno podłączać ani odłączać wtyczki przewodu zasilającego mokrymi rękoma, ponieważ mogłoby to spowodować porażenie prądem.
- Nie wolno próbować demontować ani naprawiać urządzenia samodzielnie.
- W przypadku nietypowych odgłosów, zapachu lub dymu należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie wolno próbować wymieniać filtra podczas pracy oczyszczacza.
- Nie wolno upuścić urządzenia, ponieważ mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia.

- Nie wolno ustawiać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Należy uważać, aby przewód zasilający nie został przyciśnięty, ponieważ mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem.
- Nie wolno wspinać się ani siadać na urządzeniu. Mogłoby dojść do obrażeń na skutek upadku lub przewrócenia się urządzenia. W pobliżu urządzenia nie wolno rozpylać środków owadobójczych ani innych łatwopalnych środków w aerozolu. Mogłoby dojść do wybuchu lub pożaru.
- Należy korzystać wyłącznie z odpowiedniego typu gniazdka elektrycznego. Typ gniazdka (napięcie i częstotliwość) można znaleźć na naklejce znajdującej się z boku lub na spodzie urządzenia. Podłączenie urządzenia do nieprawidłowego typu gniazdka elektrycznego może doprowadzić do uszkodzenia/zniszczenia urządzenia.

vestfrost

Inteligentny OCZYSZCZACZ POWIETRZA

VP-A1S70WH

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup inteligentnego oczyszczacza powietrza **Vestfrost**.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i zachowanie jej w bezpiecznym miejscu.

vestfrosthome.eu

V



Sposób użycia

Ikony i wskazania wyświetlacza



Przycisk NIGHT MODE

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć tryb Night Mode. W tym trybie urządzenie pracuje cicho wykorzystując najniższą prędkość wentylatora, wszystkie wskaźniki, poza wskaźnikiem Night Mode, zostaną wyłączone.



Przycisk trybu AUTO

Prędkość wentylatora zostanie automatycznie dostosowana do jakości powietrza w pomieszczeniu.



Przycisk Wi-Fi

Oczyszczaczem można zdalnie sterować za pomocą aplikacji. Najpierw należy zainstalować standardową aplikację Tuya w telefonie, a następnie wykonać operację połączenia sieciowego.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania.

W tym czasie, można połączyć oczyszczacz z aplikacją - postępuj zgodnie z instrukcjami w telefonie. Wskaźnik Wi-Fi miga, urządzenie jest w stanie parowania z trybem sieciowym.

Jeżeli wskaźnik przestaje migać i świeci światłem ciągłym, oznacza to, że urządzenie jest połączone z Internetem.

Poprzez naciśnięcie tego przycisku można także zmienić sposób wyświetlania poziomu i rodzaju zanieczyszczenia.



Przycisk FAN SPEED

Naciśnij przycisk FAN SPEED, aby ręcznie przełączać ustawienie prędkości wentylatora.



Przycisk funkcji ION/UV-C

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć równocześnie funkcje ION oraz UV-C. Za każdym razem, gdy funkcja UV-C zostanie włączona, będzie działać przez 2 godziny i wyłączy się na 1 godzinę, a następnie będzie działać przez 0,5 godziny po każdej godzinie. W aplikacji możliwe jest oddzielne sterowanie obiema funkcjami.



Przycisk CHILD LOCK

Naciśnij i przytrzymaj przycisk CHILD LOCK przez trzy sekundy, aby aktywować zabezpieczenie przed dziećmi. Wskaźnik zaświeci się. Wszystkie funkcje zostaną zablokowane, dopóki przycisk nie zostanie ponownie naciśnięty i przytrzymany przez trzy sekundy, aby wyłączyć zabezpieczenie przed dziećmi.



Przycisk CHANGE FILTER

Po upływie okresu eksploatacji filtra, wskaźnik wymiany filtra zacznie pulsować na niebiesko, informując o konieczności wymiany. Po wymianie na nowy należy nacisnąć przycisk przez 5 sekund, aby zresetować urządzenie.

Środkowy pierścień

Naciśnij przycisk Wi-Fi, aby przełączyć zawartość wyświetlacza:



Po przełączeniu na odpowiednie ustawienie jakości powietrza zostanie oszacowana zgodnie ze wskazaniami czujnika:



Oszacowanie stężenia pyłów PM 2.5:

≤35	36-75	76-150	≥151
Doskonała	Dobra	Umiarkowana	Zła

Dane techniczne

Oczyszczacz powietrza VP-A1S70WH			
Model	VP-A1S70WH	Napięcie znamionowe	220-240 V
Znamionowy pobór mocy	72 W	Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Współczynnik CADR	620 m³/h	Masa	12 kg
Powierzchnia pomieszczenia	52-78 m²	Poziom szumów (maks. prędkość wentylatora)	54 dB(A)
Wymiary	370*370*666 mm	Długość przewodu zasilającego	1,8 m

Często zadawane pytania

- Nie można włączyć urządzenia.**
Sprawdź, czy przewód zasilający został prawidłowo podłączony i czy przedział filtra jest zamknięty.
- W sekcji okresu eksploatacji filtra wyświetla się znak zapytania.**
Sprawdź, czy filtr został prawidłowo zainstalowany.
- Jakość powietrza nie ulega poprawie.**
Sprawdź, czy drzwi i okna są zamknięte, aby upewnić się, że nie występuje zewnętrzne źródło zanieczyszczenia; sprawdź również, czy upłynął okres eksploatacji filtra i wymień go na nowy, jeśli tak jest.
- Wskaźnik zanieczyszczenia filtra pulsuje.**
Należy wymienić filtr.

Konserwacja i wymiana filtra

Obudowa urządzenia


Należy czyścić obudowę urządzenia co miesiąc. Sprawdź, czy otwory wlotu i wylotu powietrza w urządzeniu nie są zablokowane. Upewnij się, że moduły zasilające nie zostały uszkodzone, aby uniknąć zwarcia elektrycznego lub przebicia.

Filtr


Dlaczego warto wymienić filtr

- Zakupiłeś oczyszczacz powietrza firmy Vestfrost, aby poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach. Regularna wymiana filtrów zapewni wymagany poziom jakości powietrza. Nadmiernie zanieczyszczone filtry mogą obniżyć poziom czystości powietrza zapewniany przez opisywany oczyszczacz powietrza.
- Warunki ograniczonej gwarancji firmy Vestfrost stanowią, że filtry należy regularnie wymieniać, aby zapobiec nadmiernemu obciążeniu urządzenia.

Sposób wymiany filtra



Najpierw odłącz oczyszczacz od źródła zasilania, a następnie otwórz tylną pokrywę oczyszczacza




Przesuń blokadę filtra w prawo i wyjmij zużyty filtr




LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl



Usuń folię zabezpieczającą nowy filtr i włóż go w miejsce starego filtra



Przesuń blokadę filtra w lewo i zamknij tylną pokrywę oczyszczacza

Wymień filtr, jeśli oczyszczacz wyświetli odpowiednie przypomnienie.

Usuń zużyty filtr do odpadów kategorii „nadające się do recyklingu”.

Zalecane jest regularne usuwanie nadmiernych ilości kurzu, włosów i sierści przechwyconych przez filtr.

Należy pamiętać, że rzeczywista trwałość filtra zależy od warunków otoczenia, w którym pracuje urządzenie.

vestfrosthome.eu

