



LIFAair Oy Ltd.
Vellamonkatu 30 B 00550 Helsinki Finland

Manufactured by Dongguan LIFAair Technology Limited
Address: No. 2, East Industry Road, Songshan Lake Science
& Technology Industrial Park, Dongguan, 523808, CHINA
www.lifaair.com Made in China
Copyright © 2021 LIFAair. All rights reserved. Designed in Finland

LIFAair®

LAS302

Inteligentny oczyszczacz i sterylizator
Przed pierwszym użyciem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj na przyszłość.

Wstęp

Dziękujemy za wybór oczyszczacza LIFAair! Cieszą się fińską technologią i innowacyjnymi rozwiązaniami.

Przebieg

Zrozumieć technologię plazmową

Plazma jest formą materii składającą się głównie z wolnych elektronów i naładowanych jonów, często uważaną za czwarty stan materii, zwany stanem plazmy. Plazma ma bardzo wysoką przewodność i silne sprężenie z polami elektromagnetycznymi. Ścisłe mówiąc, plazma to masa gazowa o dużej energii i energii dynamicznej, która zawiera dużą liczbę reaktywnych jonów tlenu. Wysokoenergetyczne wolne rodniki i inne składniki mogą łatwo reagować z bakteriami, pleśniami, zarodnikami oraz białkami i kwasami nukleinowymi w wirusach, powodując ich denaturację i śmierć różnych mikroorganizmów.

Produkt generuje niewielką ilość ozonu podczas generowania plazmy, która nie jest wystarczająca, aby być szkodliwa dla organizmu ludzkiego, a wewnętrzny filtr 3G może skutecznie filtrować śladowe ilości, jeśli są obecne.


Główna sterylizacja:	technologia plazmowa
Sila sterylizacji:	Gęstość plazmy 3,46x10 ¹⁴ m ⁻³
Skuteczny przeciwko rodzajom mikroorganizmów:	Powszechne bakterie w powietrzu
Wskaźnik sterylizacji dla Staphylococcus albus :	(8032) ≥99,9%

Idealne zastosowanie

Nadaje się do użytku w zamkniętych środowiskach, takich jak biblioteki, muzea, budynki biurowe i domy, gdzie powietrze jest zamknięte w przestrzeni. LAS302 może eliminować bakterie i wirusy z skutecznością 99,9%.


Jak działa LIFAair LAS302?

A. Funkcja sterylizacji: Generator plazmy
B. Poprzez obracanie się łopatek wentylatora produkt pompuje powietrze w pomieszczeniu od dołu i wypuszcza je od góry, umożliwiając filtrowanie powietrza przez filtr wstępny, generator plazmy i filtr 3G. Ta trzyczęściowa filtracja sterylizuje i całkowicie eliminuje bakterie, podczas gdy w maszynie nadal krąży czyste powietrze.
C. Zasada działania jest zilustrowana poniżej:




LAS302 Inteligentny oczyszczacz i sterylizator powietrza

Zawartość opakowania




Uwaga: Ze względu na aktualizację produktu i oprogramowania interfejsy operacyjne przedstawione w niniejszej instrukcji mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek różnicy, ważniejszy jest rzeczywisty produkt.

Cechy główne




Podręcznik użytkownika




Odpowiednia pozycja urządzenia

Uwaga: Używaj ostrożnie i unikaj przechylenia produktu! Po przechyleniu wbudowany czujnik wyłączy urządzenie, aby uniknąć uszkodzenia produktu i jego części.



Manualna kontrola prędkości wentylatora



Czyszczenie filtra wstępnego i wymiana filtra 3G


(Wyłącz jednostkę główną, odłącz kabel zasilający, a następnie przystąp do czyszczenia filtra wstępnego lub wymiany filtra 3G)

Przypomnienie: Produkt posiada funkcję przypominania. Kiedy „Czas eksploatacji filtra wstępnego” „Żywność filtra 3G” wskazywany na ekranie spadnie poniżej 5%, aplikacja poinformuje o konieczności czyszczenia lub wymiany.

Sprawdź ręcznie: Naciśnij raz przycisk [symbol], aby sprawdzić żywotność filtra 3G; Naciśnij dwukrotnie przycisk [symbol], aby sprawdzić żywotność filtra wstępnego.

Żywność filtra wstępnego
mniejsza niż 5%
wyczyść filtr

Żywność filtra 3G
mniejsza niż 5%
wymień filtr




Czyszczenie filtra wstępnego i wymiana filtra 3G

(Wyłącz jednostkę główną, odłącz kabel zasilający, a następnie przystąp do czyszczenia filtra wstępnego lub wymiany filtra 3G)

Po wymianie filtra 3G: Naciśnij raz przycisk [symbol], aby wyświetlić żywotność filtra 3G, a następnie nacisnąć i przytrzymać dłuższy przycisk [symbol] aby wejść do interfejsu resetowania żywotności filtra 3G, a następnie nacisnąć i przytrzymać ponownie, aby zresetować żywotność filtra 3G, aby ponownie uruchomić inteligentne monitorowanie żywotności filtra 3G.

Po oczyszczeniu filtra wstępnego: Naciśnij dwukrotnie [symbol], aby wyświetlić żywotność filtra wstępnego, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk [symbol] aby wejść do interfejsu resetowania żywotności filtra wstępnego, a następnie nacisnąć i przytrzymać ponownie, aby zresetować żywotność filtra wstępnego, aby ponownie uruchomić inteligentne monitorowanie żywotności filtra wstępnego.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować błąd, nie należy wyjmować filtra wstępnego. Jeśli jest uszkodzony, wymień go tylko u autoryzowanych sprzedawców.

Specifications

Nazwa: Inteligentny oczyszczacz i sterylizator powietrza
Model: LAS302
Napięcie znamionowe: 220V
Pobór energii: 45W
Pobór energii w trybie czuwania: 0.3W
Głośność: <66dB(A)
CADR dla pyłów: 310m³/h
Skuteczność sterylizacji wirusa H1N1: >99,99%
Skuteczność sterylizacji staphylococcus albus bakterii: ≥99,9%

Objętość powietrza obrotowego: 100m³/h
Ciężar netto: 1,8kg
Ciężar brutto: 2,2kg
Ciężar pakowania: 2,4kg
Ciężar transportowy: 2,4kg

Uwaga: powyższe dane dotyczące wydajności są zgodne z WS/T 648-2019 i GB/T18801-2015, przetestowane przez niezależne laboratorium.

Rozwiązywanie problemów

Jednostka główna nie działa?
Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony.
Sprawdź, czy produkt pracuje na minimalnej prędkości wentylatora.
Hłas podczas pracy?
Sprawdź, czy wokół wlotu powietrza nie ma żadnych ciał obcych.
Nie możesz połączyć się z APP?
Upewnij się, że jest to sygnał Wi-Fi 2.4G, ponieważ sygnał 5G nie jest obsługiwany.
Upewnij się, że hasło Wi-Fi jest poprawne.
Trzymaj urządzenie, telefon komórkowy i router jak najbliżej, aby zapewnić siłę sygnału. Uruchom ponownie urządzenie i telefon komórkowy, a następnie spróbuj ponownie.
Prosimy o kontakt z naszym oficjalnym działem obsługi klienta.

Obsługa Klienta - Międzynarodowa
Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z nami pod adresem care@lifa-air.com lub odwiedź nas na stronie www.lifaair.com

Uwaga: Wszelkie prawa do zmiany lub modyfikacji produktu bez uprzedniego powiadomienia są zastrzeżone.



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony www.loveair.pl